SPEEDPLAY ROAD SHOE COMPATIBILITY GUIDE FUR DAS JAHR 2013**

HINWEIS: DURCH UNTERSCHIEDE IN DEN KRÜMMUNGSRADIEN DER SCHUHSOHLEN SIND MÖGLICHERWEISE ANDERE ALS DIE UNTEN EMPFOHLENEN EINRASTSCHEIBEN ERFORDERLICH. BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE UNTER WWW.SPEEDPLAY.COM.DORT FINDEN SIE UNSER VIDEO ZUM ANBRINGEN DER SCHUHPLATTEN UNTER TECH SUPPORT / ULTIMATE FIT TECHNICAL VIDEOS.

SCHUMODELLE 2013 KOMPATIBEL MIT DEN WERKSEITIG INSTALLIERTEN 1-F UND 1-R EINRASTSCHEIBEN

Bont 3 hole // Bontrager Nylon // Bontrager Silver Series Carbon // Exustar // Fizik // FLR // Gaerne // Giro Carbon // Lake // Mavic // Northwave // Scott Carbon // Serfas-Nylon // Sidi Vent Carbon // Specialized // Suplest

EINRASTSCHEIBEN ERFORDERLICH FÜR VOM STANDARD ABWEICHENDE SCHUHMODELLE VON 2013 UND MODELLE AUS DAVOR LIEGENDEN JAHREN

Answer	2009 und früher	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Bont - 3 Hole	2012 und früher	1-F and 1-R Einrastscheiben verwenden. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Bontrager - Carbon	2012 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Carnac	2011 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Einsatz vom Typ Carnac	2011 und früher	Basisplatte weglassen. UCS3-Einsatz von Carnac verwenden. Erfordert Speedplay 4x15-8 Schuhplatten-Befestigungsschrauben (Art. Nr. 13015).
CHAIN - Carbon	2012 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
CHAIN - Nylon	2012 und früher	1-F and 1-R Einrastscheiben verwenden. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Diadora - Carbon, Jet Racer	Laufendes Jahr und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Diadora - Nylon	Laufendes Jahr und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Diadora Alu	Laufendes Jahr und früher	Fragen Sie bei Speedplay nach der Montagesanleitung. 1-858-453-4707.
Diadora Multiped	Laufendes Jahr und früher	Basisplatte weglassen. Von Diadora bereitgestellten Time/Speedplay-Einsatz verwenden.
DMT	2010 - 2013	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
DMT	2009 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Einsatz vom Typ DMT	Laufendes Jahr und früher	*Einrastscheiben von der Basisplatte entfernen. Die Sohlenaussparung muss verändert werden, um eine vollständige hintere Anpassung der Schuhplatte zu ermöglichen. Ein detailliertes Foto finden Sie unter www.speedplay.com.
Duegi	2008 und früher	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Exustar	2012 und früher	1-F and 1-R Einrastscheiben verwenden. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Giro - Nylon	2012 - 2013	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Kuips	2011 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Lake Anatomic Carbon & Nylon	2012	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Lake Carbon & Nylon	2011 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Look	2007 und früher	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Louis Garneau - Carbon Compo / Carbon X-Vent / Compo X-Vent / Ergo Air Nylon / HM X-Lite	2013	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Louis Garneau	2007 - 2012	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Louis Garneau Carbon Ergo	2012 und früher	1-F and 1-R Einrastscheiben verwenden. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Luck	2009 und früher	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Nalini Carbon	2009 - 2011	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Nalini	2008	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Nalini	2006 - 2007	Fragen Sie bei Speedplay nach der Montagesanleitung. 1-858-453-4707.
Nalini CARBONALINI sole	2009	1-F and 1-R Einrastscheiben verwenden. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Nike	2009 und früher	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Northwave Speedplay	2012 - 2013	Kit von Northwave erforderlich: NW Speedplay-Adapter.
Northwave Centurion, Mirage, Solo, Diana Road, Husky	Laufendes Jahr und früher	Basisplatte weglassen. Von Northwave bereitgestellten Time/Speedplay-Einsatz verwenden. Erfordert 4x13-8 Schuhplatten-Befestigungsschrauben (Art. Nr. 13295) erhältlich bei Speedplay.
Pearl Izumi	2012 - 2013	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Pearl Izumi	2011	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Pearl Izumi	2010 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Pearl Izumi I Beam Sole	2010 und früher	1-F and 1-R Einrastscheiben verwenden. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Scott - Carbon	2010 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Scott - Nylon	2011 - 2013	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Scott - Nylon	2010 und früher	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Serfas - Carbon	2013	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Shimano	2013 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
SIDI - Carbon Comp / Carbon Millenium III / Vent Carbon	2012 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Sidi Carbon Lite & Sidi Glass Fiber Comp	2012	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Sidi - Eleven / Millenium III	2013	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
SixSixOne	2008 und früher	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Specialized (FACT Soles & Nylon/Glass Reinforced Soles)	2010 - 2012	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Specialized Full Carbon Pro Models	2009	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Specialized NON Carbon Models	2009	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Specialized	2007 - 2008	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Time	2009 - 2012	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Time	2008 & 2006	1-F and 1-R Einrastscheiben verwenden. Es kann eine zusätzliche Scheibe unter der Schuhplatten-Montageschraube jeder Basisplatte erforderlich sein.
Vittoria	2011 - 2013	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Vittoria	2009 und früher	1-F- und 1-R-Einrastscheiben verwenden.
Wellgo	2010 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.
Xpedo	2012 und früher	* 1-F und 1-R Einrastscheiben entfernen und 4-F and 4-R Einrastscheiben installieren.

***Die werkseitig installierten Schuhplattenmuttern müssen in der Basisplatte bleiben.**

SCHUHE MIT EINER 4-LOCH KLAMPE MUSTER (GRUNDPLATTE NICHT BENUTZT).

adidas / Bont / DMT / Lake / Rocket 7 / Sidi	Laufendes Jahr und früher	Basisplatte weglassen. Siehe CARBONFASER-SOHLEN MIT 4 LÖCHERN.
Northwave Evolution	Laufendes Jahr und früher	Basisplatte weglassen. Erfordert Speedplay 4x15-8 Schrauben (Art. Nr. 13015). Siehe CARBONFASER-SOHLEN MIT 4 LÖCHERN.

NICHT KOMPATIBLE SCHUHE

adidas	2007 - 2008		Nalini Nylon	2011 - 2013	
DMT Mag Force & Mag Light	2008		Northwave Carbonio	Laufendes Jahr und früher	
Exus	Laufendes Jahr und früher		Scott Full Carbon Power Transfer Sole	2009	
Lake CX 401	2010 und früher		Scott - Road Ltd.	Laufendes Jahr und früher	
Lake 115 & 125	Laufendes Jahr und früher		Shimano ohne 3-Loch (Look) -Konfiguration	Laufendes Jahr und früher	
Mavic	2009 und früher		Shimano Carbonfaser	2004 und früher	(X Series nicht kompatibel)
Nalini Carbon	2012 - 2013		Alle MTB-Schuhe und Straßenschuhe mit Sohlenverbindungen vom Typ MTB.	Laufendes Jahr und früher	

CARBONFASER-SOHLEN MIT 4 LOCHERN: Muss das Carbon Sole Protector Kit verwenden (Ar.Nr. 13290) verwendet werden, um einen Kontakt zwischen Pedalkörper und Carbonfaser-Sohle zu verhindern. Carbonfaser ist eine abnutzungsanfällige Oberfläche, und es sind Schäden an Pedalen und Schuhen zu erwarten, wenn kein Schutz verwendet wird.

WARNUNG! Verwenden Sie die Montageschrauben für Einrastscheiben und Schuhplatten nicht für frühere Modelle der Speedplay X-Schuhplatten, auch nicht für Slim Line-Schuhplatten. Die Köpfe der ontageschrauben für Einrastscheiben sind zu klein und können durch ältere Basisplatten durchrutschen. Dadurch kann sich die Schuhplatte vom Schuh lösen, was zu einem Sturz und schweren Verletzungen führen kann.

****Detaillierte Aufnahmen bestimmter Montagearten an der Sohle und die neuesten Informationen zur Schuhkompatibilität finden Sie unter www.speedplay.com oder rufen Sie die Speedplay-Technikabteilung in den USA unter 1-858-453-4707 an (pazifische Standardzeit).**